

AUXコード&充電器適合表

2010/10/21

■GS-122 AUXコード&充電器(外部接続FOMA/3G)

NTT docomo (FOMA)	NEC	N-03B N906i μ	N-02B N706i II	N-01B N706ie	N-09A N706i	N-08A N705i μ	N-07A N705i	N-06A	N-05A	N-04A
	パナソニック	P-03B P706ie	P-01B P706i μ	P-10A P705iCL	P-09A P705i μ	P-08A P705i	P-07A	P-06A	P-05A	P-04A
	富士通	F-03B	F-02B	F-01B	F-09A	F-08A	F-05A	F-04A	F-03A	F-02A
	シャープ	SH-05B SH706iw	SH-04B SH706i	SH-03B	SH-02B	SH-01B	SH-07A	SH-06A		
	ソニーエリクソン	SO706i	SO705i							
	LG	L-02B	L-01A							
	SoftBank (3G)	NEC	940N	931N	930N	830N				
	パナソニック	941P	940P	931P	840P	832P				
	シャープ	942SH	941SH							

■GS-123 AUXコード&充電器(外部接続au)

au	日立	HIY01	H001							
	京セラ	KYX03	K002							
	カシオ	CA003	CA001							
	ソニーエリクソン	SOY02								
	東芝	TSY01	T002	T001						
	シャープ	SH005	SH004	SH002	SH001	W64SH				